

中山市瑞佳厨房电器有限公司

ZHONGSHAN RUIJIA KITCHEN APPLIANCE CO., LTD.

广东省中山市东升镇裕民村四经济合作社广裕大道8号 www.omika.hk

挚爱服务 400 830 4899

全国服务热线 (免长途费)

(说明书)欧咪嘉品牌及瑞佳公司保留更改产品设计与规格的权利, 届时恕不另行通知, 具体参数以说明书为准;
推荐特点并非全部机型所有, 购买前请注意咨询欧咪嘉品牌促销员或服务热线电话。

© OMIKA INC. 简体中文版 整合传播: 意品堂广告有限公司



CKC Hongkong
Color Kitchen Design Centre

消毒碗柜使用说明书

中文

一、整机免费保修一年（有效期自发票开具之日算起），保修期内因质量问题致使产品不能正常使用，凭购机发票和保修卡到我司维修点免费维修；
二、超过保修期产品，本公司维修点将仍为您提供服务，但需收取材料成本费及人工费。


三、您购买的产品一旦出现异常而不能正常使用时，请按【常见故障排除方法】进行处理。若仍解决不了，请与销售商或本公司在当地的特约维修点联系进行维修。您也可以来信、来电与本公司售后服务部联系，但需告知以下内容：

- 1、您的姓名、电话、通讯地址；2、您购买的机型以及产品出厂编号；
3、使用过程及出现的故障现象。
特别提醒：为了你的安全着想，非专业维修人员，请勿自行拆卸维修。

十一、常见故障排除及处理方法

故障现象	疑似原因	处理方法
臭氧或紫外线灯管不亮 红外线发热管不亮	可能停电或插座没插好	待通电后使用或插好插头
	电源插头是否插好	插好电源插头
	柜门是否关好	关闭好柜门
	臭氧或紫外线灯管故障	修理或更换
	红外线发热管故障	修理或更换
显示屏不亮	电源插头是否插好	插好电源插头
	线路板故障	修理或更换
臭氧泄漏	功能设置不正确	重新正确设定
功能差错	门封变形或才老化	修理或更换

十二、电气原理图



此电气原理图仅供参考，请以实机铭牌所示为准，如有变更，恕不另行通知。

备注：1、本产品可有效杀灭大肠杆菌和脊髓灰质炎病毒；
2、卫生许可证号：粤卫消证字[2009]第0970号

！由于产品不断改进、更改，你所购买的消毒柜产品可能与说明书中图示不完全一致，请以实物为准，谨此致歉。

尊敬的用户：

您好！感谢你购买本公司生产的嵌入式系列消毒柜，我公司生产的消毒柜依据国家标准《GB17988-2008》生产，结合国内外最新先进的工艺制造技术，自行研制与生产的双重组合消毒杀菌柜，杀菌效果符合相关国家标准要求，能有效地杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等肠道传染病病毒，是家庭、餐馆、酒店、机关单位等理想的杀菌消毒器具。
为了能使您充分利用他的卓越性能，请您在使用前仔细阅读该说明书，并妥善保管，以备查阅。如查您在使用过程中遇到问题，请与当地分公司或经销商联系，也可直接与本公司售后服务部联系，我们将竭诚为您服务！

目 录

一、主要功能特点	2
二、主要零部件名称	2
三、产品技术参数	3
四、安装方法及注意事项	3
五、安全注意事项	4
六、型号说明	4
七、使用方法	5
八、日常保养与维护	11
九、装箱清单	11
十、售后服务	11
十一、常见故障及处理方法	12
十一、电气原理图	12

警告

注意高温 小心烫伤


1、关好门以后，才能使保洁消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射。
2、必须把餐具上的水倒净后才能放进柜内，禁止把洗碗毛巾等其他非餐具放入消毒柜内；
3、在消毒结束20分钟后才能打开柜门，以免臭氧泄漏或烫伤。
4、在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
5、若紫外线光管损坏必须更换相同功率和波长的紫外线光管。

由衷地感谢您选用“欧咪嘉”牌嵌入式家用食具消毒柜。在您安装使用本产品之前，请详细阅读本使用说明书，正确地掌握本嵌入式消毒柜的安装、使用方法及注意事项，以充分利用它的优异性能。阅后，请妥善保管此说明书，以备日后查阅，多谢合作！

一、主要功能特点

- 1、整机嵌入式设计：融合了现代厨具家电一体化设计的全新理念，与厨具结合更趋整体和谐；
- 2、外形豪华超前：时尚外形设计，微电脑控制，LCD屏显示工作状态，一目了然，定时自动关机，多种功能可自动切换，安全省电，操作简洁方便；
- 3、用料考究：高强度钢化玻璃面板，抗变形门封，高亮度不锈钢内胆，抽拉式双层不锈钢层架，高档豪华、美观耐用；
- 4、通用外形安装尺寸：安装方便又可靠；
- 5、臭氧紫外线杀菌：杀菌无死角、无残留、高效安全，从而达到彻底杀灭病菌的目的；
- 6、红外线烘干：满足食具烘干、菜肴保温、解冻等食品处理的不同需要；
- 7、独特的保鲜解毒功能：无需使用辅助品或手段即可延长蔬菜、瓜果、蛋类等食品的保鲜时间，并有效分解残余农药等有害物质；
- 8、安全自锁装置设置：特设自锁装置，消毒过程柜门不能打开，防止臭氧泄漏，确保人机安全（部分机型此功能）。

二、主要零部件名称



食具消毒柜结构示意图(仅供参考，如购买产品与图示不同，请以实机为准)。

使用过程中的注意事项

- (1) 使用前，先确认安装是否到位，碗架是否全部推入到底。
- (2) 消毒前须将餐具中的积水倒净，才能放进柜内，以确保消毒、杀菌、烘干、高效，杀菌消毒彻底。
- (3) 餐具间要有间隙，餐具若排得太密，将不容易烘干，餐具与餐具之间尽可能留一些空隙，这样杀菌效果更佳。漆器及耐热欠佳的塑料类餐具、厚度变化大的玻璃杯不可放入，否则会发生变形或损坏。
- (4) 臭氧紫外线管的外表面由玻璃制成，防撞击能力差，因此使用或清洁时要避免硬物碰撞，否则容易导致破裂。
- (5) 确认柜门关严，方可进行操作，防止臭氧溢出；消毒期间有微量臭氧味对人体无害，消毒后10分钟内因臭氧还未全部还原，请不要马上打开柜门。
- (6) 对蔬菜、水果进行杀菌时，应先洗净晾干，然后均匀放在碗架里（千万不能用塑料袋包装），并使它们相互间有一定的间隙，这样可使臭氧分子充分地 与蔬菜、水果表面接触，达到杀菌保鲜的目的；存放食物时，不能长时间停机，应间隔两天开机保洁烘干一次，以防霉菌生长。

八、日常保养与维护

- 1、清洗机体及配件时，必须拔掉电源插头，并待机体内部冷却后方可进行。
- 2、清洁内胆时，应将碗架附件取出，然后用清洁抹布擦抹即可。
- 3、严禁用水喷淋机体（特别是紫外线灯管及臭氧发生器严禁进水）。
- 4、清洁时请注意戴上防护手套，以免划伤手指。
- 5、清洗内胆时，应先将碗盘架等附件取出，然后用布清洁擦抹即可。








九、装箱附件表

开箱后，请按下表仔细清点，以确认附件是否齐全。


序号	部件或附件名称	数量	备注
1	消毒柜主机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	产品保修卡	1本	
4	自攻螺钉ST3. 9×25	4粒	用于主机与厨柜固定







十、售后服务

尊敬的用户：
再次真诚的感谢您选用我公司产品，为保证您使用本系列产品获得满意的售后服务，本公司将严格遵守国家颁布的有关法律、遵照《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》和有关法规制定如下“三包”标准：

- 3、电源：触摸该键， 图标灯亮，整机电源接通，此时触摸其他功能键，即可进入工作状态。
- 4、自动：触摸该键，    图标灯亮，中间显示屏显示：60：90，即表明上室杀菌消毒60分钟，下室高温消毒90分钟进入工作状态，显示屏显示时间以倒计时显示，显示屏灯灭即表明杀菌消毒时间结束。
- 5、上室：触摸该键， 图标灯亮，中间显示屏时间显示45，连续触摸该键，杀菌消毒时间可根据柜内所装餐具多少，选择45，60，90分钟进行消毒杀菌，显示屏时间以倒计时显示，杀菌消毒时间结束后显示屏灯灭。
- 6、下室：触摸该键， 图标灯亮，中间显示屏显示默认工作时间60分钟，连续触摸该键，高温消毒时间可选择：60、90、45分钟进行消毒，显示屏以倒计时显示，消毒时间结束后显示屏灯灭。

控制面板功能示例8



- 1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响两声，表明整机电源已接通；
- 2、功能按键组成：电源、童锁、上层、下层共四个功能键，中间工作时间显示窗。
- 3、电源：通电后，点触该键， 图标灯亮，整机电源接通，触摸其它键即可进入工作状态；
- 4、童锁：点触该键， 图标灯亮，即所有操作功能键（电源、上层、下层键，无论是待机状态或是工作状态）处于锁定状态，触摸无效。如需解锁，需再按一次“童锁”键，解除功能锁定。
- 注：童锁键只能锁屏幕功能按键，不能锁柜门，仅用于防止误动作使功能开启或关闭。
- 5、上层：点键该键，上层图标 灯亮，光波臭氧杀菌开始工作，默认工作时间90分钟，在中间显示屏左侧以倒计时显示剩余时间，再次点键该键，工作时间更改为60分钟，再点触一次，时间变更为30分钟，即连续点该键，工作时间在90：60：30分钟之间选择，选定后即进入工作状态， 图标闪烁，杀菌工作结束后灯灭。
- 6、下层：点触该键：下层图标 灯亮，高温杀毒开始作作，默认工作时间为60分钟，在中间显示屏右侧以倒计时显示剩余工作时间，再点触该键一次，工作时间更改为45分钟，连续点触该键，即工作时间在60：45分钟之间选择，选定后始进入工作状态， 图标灯亮，消毒周期结束后灯灭。
- 7、中间视窗：左侧显示上层工作剩余时间，右则显示下层工作剩余时间，均以倒计时显示，工作结束后停止显示。

三、产品技术参数

产品型号	Z(Y)TD100-Q**
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	320W
额定容积	100L
消毒方式	臭氧+紫外线
消毒效果	***
烘干方式	红外线加热（<75℃）
红外线管功率	300W
紫外线光管功率	20W
紫外线光管使用寿命	5000h
紫外线光主波长	253.7nm
外形尺寸	595mm x 620mm x 422mm
承载重量（每层）	6kg
执行标准	GB17988-2008 GB4706.1-2005

注：以上技术参数仅供参考，具体以机身所贴参数铭牌标注的为准！

四、安装方法及注意事项


1、安装方法

- (1) 在橱柜的设定位置上，适当方孔，方孔尺寸为：565×585；深度不小于450，然后将消毒柜本体平稳地嵌入方孔内，齐平，注意不得倾斜，用四个ST3.9×25的自攻螺钉将消毒柜固定。
- (2) 消毒柜可按需要设置在橱柜基础下部或立柜上部。
- (3) 与电源插座的间距应控制在1.5m以内。

2、注意事项

- (1) 消毒柜应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方（不得倾斜安置），与燃气具及高温明火应保持安全距离15cm以上。
- (2) 嵌装在橱柜中与橱柜组合时，应在橱柜嵌装处合适部位设置与消毒柜相通的进风口（见图2所示），以确保空气进给良好。

- (3) 严禁将消毒柜及电源插座安装在可能



消毒柜安装示意图,标注尺寸仅供参考，具体以实机测量为准。

受潮或被水淋湿的地方。

(4) 必须确认电源插座的接地极是否有效接地。

(5) 搬运放置时应从底部抬起，轻搬轻放，切不可将门拉手作搬运支承之用。

五、安全注意事项

1、请单独使用额定电流10A以上插座，必须有可靠接地；若与其它器具共用一个插座，有可能会出现异常发热，导致火灾发生。

2、请勿将消毒柜柜体泡在水中或对准消毒柜柜体喷水，否则有短路或触电的危险。

3、请勿使用187V~242V以外的交流电，否则会导致火灾、触电的发生。

4、请教育儿童不要单独使用与玩弄本品，否则易导致烫伤、触电或别的意外。

5、非专业修理技术人员，请勿自行进行拆卸和修理改造。

6、若长时间不使用本机，请拔去电源插头。

7、关好消毒柜门后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏和紫外线辐射的危险。

8、消毒柜工作周期结束20min（臭氧、紫外线消毒柜）后，才能打开柜门，以免臭氧泄漏或烫伤。在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。

9、请勿频繁开关柜门，否则会导致杀菌灯频繁断电，从而缩短使用寿命。

10、若在消毒过程中发现臭氧泄漏或不经任何透光物体（如玻璃等）可直接看到紫外线灯管发出的光线时，应马上停止使用，通知专业人员进行维修。

11、紫外线灯管损坏时，必须更换相同的功率和波长的紫外线灯管。

12、电源线损坏时，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。

13、禁止将洗碗毛巾等其它非食具放入消毒柜内。

六、型号说明

ZTD100-Q37

生产厂家产品序号或识别型号

额定容量100L

控制方式：电脑型（机械式：P）


安放方式：台地嵌式（挂壁式：G，台地挂壁两用式：L）

消毒方式：电热、臭氧、紫外线组合型（电热消毒：R，臭氧消毒：Y）

6、下室旋钮工作调节：


旋至“暖盘”处，暖盘指示灯亮，显示屏右侧工作时间显示“05”，表示“暖盘”功能启动，默认工作时间为5分钟/125℃。旋至“柔烘干”处，柔烘干指示灯亮，显示屏右侧工作时间显示“50”/125℃，表示“柔烘干”功能启动，默认工作时间为50分钟，最高工作温度为125℃。旋至“强消毒”处，强消毒指示灯亮，显示屏右侧工作时间显示“120”/125℃，表示“强消毒”功能启动，默认工作时间为120分钟，最高工作温度为125℃。旋至“标准消毒”处，标准消毒指示灯亮，显示屏右侧工作时间显示“90”/125℃，表示“标准消毒”功能启动，默认工作时间为90分钟，最高工作温度为125℃。旋至“轻消毒”处，指示灯亮，显示屏右侧工作时间显示“65”/125℃，表示“轻消毒”功能启动，默认工作时间为65分钟，最高工作温度为125℃。

控制面板功能示例6







1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响两声，表明整机电源已接通；

2、功能按键组成：电源、自动、保洁、高温共4个键位组成；


3、电源：点触该键，图标灯亮，整机电源接通，此时触摸其他功能键，即可进入工作状态。

4、自动：点触该键，   图标灯亮，即表明上室紫外线及臭氧杀菌和下室高温消毒60分钟开始工作，   图标灯灭即表明杀菌消毒时间结束。

5、保洁：点触该键，图标灯亮，即表明上层进行紫外线或臭氧消毒杀菌开始工作，默认杀菌消毒时间60分钟，结束后图标灯灭。

6、高温：点触该键，图标灯亮，即表明下室高温消毒进行工作状态，默认工作时间45分钟，消毒时间结束后图标灯灭。

控制面板功能示例7



1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响两声，表明整机电源已接通；

2、功能按键组成：电源、自动、上室、下室共4个键位组成，中间带工作时间显示视窗；

按“调时”键，设定小时段时间；按“调分”键，设定分钟段时间，完成后闪烁5次无操作，即显示你设定的当前北京时间。

注：在工作状态中拉开柜门，会发出“嘀...”报警声，关好柜门后报警声即可消除。另外“锁屏”键只能锁按触屏，不能锁柜门，在待机时触摸此键，所有功能键触摸无效，须按住“锁屏”键3秒解锁后才触摸有效。


控制面板功能示例5



- 1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响两声，表明整机电源已接通；
- 2、功能键组成：电源、屏锁、上层功能调节、下层功能调节,消毒柜室分为上下层，各柜室可分层独立控制，依据需要选择相应功能进行工作。
- 3、电源键，电源指示灯亮，显示屏亮，显示GRC模式和“请勿开门、自动跟踪”，上室、下室“关闭”指示灯亮，表示处于待机状态。
- 4、屏锁：上、下层功能设定后，按一次该键，即锁定上、下层操作旋钮功能键，此时调节上、下层旋钮无效，需再按一次”屏锁“键，解除锁屏功能（仅用于上层旋钮、下层旋钮功能设定后锁定，避免因误操作造成消毒效果不理想，不能锁定柜门）。
- 5、上层旋钮工作调节：
旋至“果蔬保鲜”处，指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“10”，表示“果蔬保鲜”功能启动，默认工作时间为10分钟。旋至“暖盘”处，暖盘指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“05”，表示“暖盘”功能启动，默认工作时间为5分钟。旋至“烘干”处，指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“30”/85℃，表示“烘干”功能启动，默认工作时间为30分钟，烘干温度为85℃。旋至“强消毒”处，强消毒指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“60”，表示“强消毒”功能启动，默认工作时间为60分钟。旋至“标准消毒”处，标准消毒指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“30”，表示“标准消毒”功能启动，默认工作时间为30分钟。旋至“轻消毒”处，指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“10”，表示“轻消毒”功能启动，默认工作时间为10分钟。旋至“冷餐杀菌”处，冷餐杀菌指示灯亮，显示屏左侧工作时间显示“20”，表示“强消毒”功能启动，默认工作时间为20分钟。

七、使用方法

控制面板功能示例1



该食具消毒柜按键组成：“电源”、“自动”、“保洁”、“高温”四个轻触式功能按键。在使用前，请先插上电源插头，接通电源，才能进行其它功能键操作。

(1) 电源：关闭柜门，插上电源插头，按一下“电源”键，接通电源，消毒柜处于待机状态；再按一下“电源”键，关闭电源，消毒柜处于关机状态。

(2) 自动：点触该键，图标和“高温烘干”图标亮，中间视窗显示消毒杀菌时间60分钟；再点触该键一次，中间视窗显示工作时间为90分钟，5秒内无操作，进行消毒杀菌状，时间以倒计时显示，消毒时间结束后图标和图标灯灭。

(3) 保洁：保洁模式的工作时间分别为60、90min，默认值为60min，具体操作为：按一下“保洁”键（连续按该键，可选择本模式的工作时间），显示屏显示当前工作时间，图标亮，上层柜室进入保洁工作状态。

(4) 高温：高温模式的工作时间分别为60min，具体操作为：按一下“高温”键，高温图标亮，中间视窗显示工作时间为60min,以倒计时显示剩余工作时间，消毒结束后图标灯灭。

注：如餐具较多或有重病患者时请选用消毒时间较长的工作方式。

控制面板功能示例2



- 1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响两声，表明整机电源已接通；
- 2、功能键组成：电源、上层消毒、上层烘干、下层高温、自动及左右工作状态显示屏,消毒柜室分为上下层，可一键操作控制上下层同时工作，也可分层独立控制。
- 3、电源键：触摸该键，电源指示灯亮，表示整机电源已接通，此时触摸其它功能键即可工作。
- 4、上层消毒键：触摸该键，上层消毒指示灯亮，左侧显示屏显示默认工作时间120分钟，5秒内无操作，即进入工作状态，左侧显示屏所显示时间

倒计时工作，直至显示01、00分完成消毒工作，连续触摸该键，根据餐具多少可选择工作进间120、90、60min, 5秒无操作进入工作状态。

5、上层烘干键：触摸该键，上层烘干指示灯亮，左侧显示屏显示默认工作时间60分钟，5秒内无操作，即进入工作状态，左侧显示屏所显示时间倒计时工作，直至显示01、00分完成烘干工作，连续触摸该键，根据餐具多少可选择工作进间60、30min, 5秒无操作进入工作状态。。

6、下层高温键：触摸该键，下层高温指示灯亮，右侧显示屏显示默认工作时60分钟，5秒内无操作，即进入工作状态，右侧显示屏显示时间倒计时工作，直至显示01、00分完成消毒工作，连续触摸该键，根据餐具多少可选择工作进间60、30min, 5秒无操作进入工作状态。

7、自动键：待机时触摸该键，自动图标指示灯亮，上层消毒、下层高温图标灯亮，上下柜门上锁，上下层柜室同时进行消毒工作，左右侧工作时间显示“120”分钟，然后以倒计时工作，直至显示01、00分完成消毒、烘干工作。连续触摸该键，根据餐具多少可选择下层消毒工作时间，调节范围：60min、30min, 5秒无操作进入工作状态。

注：因该柜带有电子童锁功能，选择功能键后工作时，柜门自动上锁，此时不能强行开启，否则会损坏柜门。如需提前结束消毒或烘干工作，请再按一次“电源”或对应功能按钮键，则电子锁自动解锁。


控制面板功能示例3





1、整机嵌入安装完成后，关闭柜门，插上电源插头，整机电源接通；每按一次“电源”或功能键，有“嘀”一声响，表明电源已接通。


2、功能键组成：电源、消毒、离子净化、烘干、保温解冻共5个功能键组成，消毒柜室为一个柜室。

3、电源键：触摸该键，电源指示灯及功能键指示灯亮，表示整机电源已接通，处于待机状态，此时触摸其它功能键即可工作。再按一次“电源”键，则退出待机状态，处于关机状态。


4、消毒键：触摸该键，图标指示灯亮红色，表示消毒功能启动，进入工作，先是紫外线60分钟后转为发热管工作30分钟，再自动转负离子工作30分钟，消毒时间结束后响3声停止，消毒图标灯灭。

5、离子净化键：在待机状态下按一下“离子净化”键，离子净化指示转为红色灯亮，进入离子净化工作模式，离子发生器工作60分钟, 负离子杀菌时间结束后响3声停止，“离子净化”图标灯灭。后响3声工作结束。

6、烘干键：在待机状态下按一下“烘干”键，烘干指示转为红色灯亮，进入烘干工作60分钟, 到时间后“烘干”图标灯灭响3声工作结束。

7、保温解冻键：在待机状态下按一下“保温解冻”键，指示转为红色灯亮，进入消毒工作，先紫外线工作90分钟后发热管工作30分钟，到时间后“保温解冻”图标灯灭响3声工作结束。

控制面板功能示例4



1、整机嵌入安装完成后，插上电源插头，整机“嘀.嘀”响三声，表明整机电源已接通；

2、功能键组成：电源、自动、上层、下层、调时、调分、屏锁及工作状态显示屏，消毒柜室分为上下层，可一键操作控制，也可分层独立控制；右侧显示屏待机时显示北京时间（待机时按“调时、调分进行设定），工作时显示倒计时剩余时间。

3、电源键：触摸该键，电源图标及功能图标灯亮，表示整机电源已接通，此时触摸其它功能键即可进入工作状态。

4、屏锁键：在进入工作状态时（消毒或烘干）5秒无操作自动锁屏，此时触摸所有键无效，需按住“屏锁”键约3秒才能解除功能键锁定；然后再选择需要的功能重新进行设定，完成后超过5秒无操作又会自动锁屏；

5、自动键：待机状态下触摸该键，上层、下层自动进入工作状态（消毒杀菌），3秒后无操作启动屏锁，右侧显示屏显示：90：45；表示上层工作时间为90分钟，下层工作时间为45分钟，并分别以倒计时显示消毒剩余时间；如不需上下层同时工作，则按住“屏锁”键约3秒，解锁后再触摸“上层”或“下层”按钮，按消毒需要进行功能设定。

6、上层键：待机时触摸该键，上层启动消毒杀菌功能，右侧显示屏显示：90，表示上层默认消毒杀菌工作时间为90分钟，3秒内无操作自动锁屏，右侧显示屏以倒计时显示消毒杀菌剩余时间。连续触摸该键，可根据放置餐具多少选择杀菌消毒时间：90、60、30min进行杀菌消毒。

7、下层键：待机时触摸该键，下层启动消毒杀菌功能，右侧显示屏显示：45，表示上层默认消毒杀菌工作时间为45分钟，3秒内无操作自动锁屏，右侧显示屏以倒计时显示消毒杀菌剩余时间。连续触摸该键，可根据放置餐具多少选择杀菌消毒时间45、30、15min进行杀菌消毒。

8、调时、调分键：插电后整机处于待机状态下有效，用于设定北京时间；